



ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

- Tamir ve bakım için gerekli olan el aletleri iyi bir konumda muhafaza edilmelidir.
 - Periyodik olarak bakımları yapılmalıdır. (tamir, bileme, temizlik vb.)
 - Her iş için doğru el aleti kullanılmalıdır, el aletleri sadece tasarlandıkları iş için kullanılmalıdır.
 - Güvenli ve uygun şekilde taşınmaları sağlanmalıdır. Keskin kenarlar ve bıçak ağızları kapatılmalı, düzenli, temiz ve iyi koşullarda tutulmalı ve onlara göre tasarlanan yerlerde muhafaza edilmelidir.
 - Kaliteli el aletleri satın alınmalıdır.
 - Parçaların fırlamasının söz konusu olduğu işlerde gözlük ve koruyucu maske kullanılmalıdır.
 - Keskin kenarlı aletlerle yapılacak işlerde eldiven kullanılmalıdır.
- Periyodik olarak kaplamalar ve izolasyonlar gözden geçirilmelidir.
- Alet kutularında yada alet panolarında kendilerine ayrılan yerlerde bulundurulmalıdır.



TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EKİPMANLARIN KULLANIMI

Elektrikle çalışan makineler işletmeye alınmadan önce aşağıdaki kontroller yapılmalıdır:

- Kablonun durumu (iyi bir yalıtım olmalı)
- Havalandırma ve hava giriş kısımlarının temiz ve önlerrinin açıklık durumu,
- Fiş ve prizlerin durumu,
- Uzatma kablosunun durumu (iyi bir yalıtım olmalı)
- Eğer makine uygunsa toprak hattı bağlantısı olmalıdır.

Makinede aşağıdaki durumlar fark edilirse yetkiliye bildirilerek değiştirilmesi talep edilmelidir:

- Kıvılcım ve elektrik atlaması,
- Elektrik boşalması, hafif elektrik çarpması,
- Tuhaf koku,
- Aşırı ısınma.

ALET BAĞLAMADA GÜVENLİK KURALLARI

Traktöre yanaşma

- Daima sürücü koltuğundan çalışılmalı ve traktör yavaş sürülmelidir.




- Traktörle makineye geri geri yanaşılır.
- Alt bağlama kollarına göre yükseklik ayarlanır.
- Traktöre tam olarak yanaşamadığı durumlarda, ek manevra ihtiyacından kaçınmak için makineye mümkün olduğunca yanaşılmalıdır.

Bağlama

- Otomatik bağlama, traktör sürücüsü koltuğunda oturan yalnız bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Bağlantıyı yapmak üzere traktörden inmeden önce daima motor durdurulur ve el freni çekilir.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

- Ağır makineleri asla kendi gücünüzle kaldırmaya yada yönlendirmeye çalışmayın. Bu işleri her zaman doğru aletleri (kriko, kaldırma çubuğu gibi) kullanarak yapın.
- Bağlama işlemleri sırasında el ve parmaklarınızı bağlantı alanından uzak tutun.
- Asılır tip makinelerin üç nokta askı sistemine bağlanması sırasında makineyi asla stabil olmayan pozisyonda tutmaya çalışmayın. Beklenmedik bir hareket ezilme tehlikesine yol açabilir.
- Traktör tarım arabası bağlantısı yapılırken tarım arabası traktöre doğru değil traktör tarım arabasına doğru manevra yapılmalıdır.
- Bağlantı kolları emniyetli bir şekilde yerlerine sabitlenir. Pimler aşınmışsa ek güvenlik bağlantıları kullanılmalıdır.



HİDROLİK SİSTEMLER

- Hidrolik pompa bağlantısını ayırın, traktör motorunu durdurun ve kontak anahtarını çıkartın.
- Makineyi zemine indirin.
- Hidrolik kolu ileri geri birkaç kez hareket ettirerek basıncı düşürün.
- Hidrolik sistem bakımı için özel güvenlik önlemlerini içeren operatör kullanma kılavuzunu takip edin.
- Ellerinizi ve vücudunuzu basınçlı sıvı enjeksiyon hortumları ve memelerinden uzak tutun.
- Cildinize ilaç bulaşırsa derhal tıbbi yardım isteyin.
- Ancak hidrolik akışkan basıncı belli bir değerin altındayken ayarlama yapılmalı yada makine hareket ettirilmelidir.
- Tüm vücut uzuvlarını yüksek basınç hatları ve memelerden uzak tutun.
- Ekipmanların, hortum ve boruların üzerinden geçmesinden kaçınılmalıdır.
- Bakım yapmadan önce ekipmanı zemin seviyesine indirin ve basıncı düşürün.
- Güvenlik kilidi veya hortumlarda aşınma yada yırtılma fark ederseniz ilgilileri bilgilendirerek değiştirilmesini sağlayın.

SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

<http://samsun.tarimorman.gov.tr>

E-Posta : samsun@tarimorman.gov.tr

Kılıçdede Mah. Abdülhakhamit Cad. No:5 55060 İlkadım/SAMSUN

Telefon : 0362 2313700 (3 Hat) Faks : 0362 2332163



TARIM MAKİNELERİNİN TAMİRİ BAKIMI VE ÇALIŞTIRILMASI



Koordinasyon ve Tarımsal Veriler
Şube Müdürlüğü

No: D/6
2018



SAMSUN
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ